



---

# Vedligeholdelse af din altan

Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning



# Tillykke med din nye altan

Tak for jeres tillid til Balco Altaner. Vi byder jer hjerteligt velkommen. Vi håber I er tilfredse med produktet og vil komme til at få mange gode oplevelser i jeres nye frirum. I denne guide vil vi beskrive hvordan du bedst muligt plejer og dermed forlænger levetiden på din altan.

### 3 gode råd

- Rengør altanen mindst 2 gange årligt for snavs. Anvend kun vand og en børste. En mild sæbeopløsning kan anvendes ved særligt snavsede områder.
- Blomsterkasser på gulvet skal oplødes så vandet kan løbe uhindret. Der må ikke kastes salt på altanbunden, uanset gulvbelægning.

### Træ

Træ er et naturmateriale. Når elementer overfladebehandles vil der kunne forekomme variationer og uregelmæssigheder i bl.a. træets farve, som ikke er en fejl eller mangel fra producentens side, men alene et resultat af, at der er valgt et "levende" materiale.

Generelt må det accepteres, at træ er et naturprodukt, som ofte er meget inhomogent. Der vil kunne forekomme struktur og glansvariationer, og andre normale trævariationer, som f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster, hvor opkog og rynkedannelse mv. kan forekomme.

For ikke at træet med tiden skal blive gråligt og sprukket, anbefales der en oliebehandling mindst én gang årligt, men gerne flere gange. Olien skal være en træbeskyttelsesolie til udendørs brug. Husk altid at læse producentens vejledning inden du starter.

Har gulvet mistet sin naturlige glød, skal det slibes grundigt inden det gives olie første gang. Først med sandpapir korn (80) og derefter (120). For at få et pænere resultat kan der slibes med sandpapir korn (240) mellem hvert lag olie. Dette gøres et par gange for at opnå det bedste resultat.

### Galvanisering/Varmforzinking

Galvanisering/Varmforzinking er en af de bedste former for korrosionsbeskyttelse. Under processen renses emnet for fedt, olie, glødeskaller, rust og andre urenheder, inden det nedsænkes i ca. 450 grader varm zink. Herved opstår der en legering mellem jern og zink, og dermed en meget tæt og fastsiddende beskyttelse af emnet der er så stærkt, at konstruktionen kan transporteres og håndteres uden, at zinken bliver beskadiget.

### **Lakeret stål**

Alle lakeret dele fra Balco Altaner er udført som pulverlakering i glans 60-70 påført en varmgalvaniseret overflade.

Lakeret stål kan afvaskes med vand og opvaskemiddel.

Er der opstået ridser i lakken, kan det repareres med spraymaling eller en lakstift. Da materialet ikke rustner, er det dog mest for synets skyld. Husk altid at læse producentens vejledning inden du starter. Bemærk: Der benyttes RAL farver, hvorved der kan opstå mindre farveforskelle.

### **Glas**

Alt opsat glas er enten hærdet, lamineret eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas.

Glassene rengøres med vand og sæbe, da syre/base og andre skrappere midler kan give misfarvning og andre uønskede kemiske reaktioner ved kontakt med altangulvet.

Glas skal behandles som almindeligt vinduesglas mv. og må aldrig skrubes med genstande, som kan ridse i overfladen.

### **Fiberbeton**

Fiberbeton kan afvaskes med vand og opvaskemiddel. Påfør derefter et lag plejemiddel på pladen og fordel overskydende plejemiddel til steder, hvor pladen har suget alt plejemidlet. Fortsæt processen indtil pladen ikke suger mere plejemiddel og dermed er mættet.

Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres kan det overskydende plejemiddel resultere i en fedtet overflade, som skal tørpoleres. Overfladen behandles efterfølgende efter behov. Betonfiber overflader må ikke komme i kontakt med syre og syreholdige produkter da dette kan opløse cementen. Det anbefales også, at man ikke kradsler i gulvet med metalredskaber eller lignende, da dette kan forårsage varige skader.



**Sverige (HK)**

Balco AB  
Älgvägen 4  
352 45 Växjö  
Tlf. +46 470 53 30 00  
balco@balco.se  
www.balco.se

**Danmark**

Balco Altaner A/S  
Hammerholmen 48 A  
2650 Hvidovre  
Tlf. +45 36 46 42 60  
balco@balco.dk  
www.balco.dk

**England**

Balco Balcony Systems Ltd  
The Waggon House  
Prockters Farm  
West Monkton, Taunton  
Tlf. +44 20 36 871 020  
balco@balcouk.com  
www.balcouk.com

**Finland**

Balco Oy  
Töölönkatu 7 A  
00100 Helsinki  
Tlf. +358 45 6686424  
balco@balco.fi  
www.balco.fi

**Norge**

Balco AS  
Sandstuveien 60 A  
1184 Oslo  
Tlf. +47 23 38 12 00  
balco@balco.no  
www.balco.no

**Tyskland**

Balco Balkonkonstruktionen GmbH  
Ernst-Ruska-Ufer 2  
D-12489 Berlin  
Tlf. +49 30 634 998 25  
balco@balco.de  
www.balco.de

**Holland**

Balco Balkonsystemen B.V.  
Floridadreef 108  
3565 AM Utrecht  
Tlf. +31 30 307 81 00  
balco@balco.nl  
www.balco.nl